

盲板标识与编号说明

一、盲板编号原则

1、动态盲板编号原则：主项号-**D*****（**D**+三位数字），例如：煤柴加氢装置动态盲板编号：**220-D001**、**220-D002** 等。

2、开停工盲板编号原则：主项号-**KT*****（**KT**+三位数字），例如：重整芳烃装置开停工盲板编号：**330-KT001**、**330-KT002** 等。

3、质量盲板编号原则：主项号-**Z*****（**Z**+三位数字），例如：常减压装置质量盲板编号：**110-Z001**、**110-Z002** 等。

4、边界盲板编号原则：主项号-**BJ*****（**BJ**+三位数字），例如：灵活焦化装置边界盲板编号：**440-BJ001**、**440-BJ002** 等。

二、盲板牌大小要求。

高 6cm,宽 5cm

三、盲板牌内容要求。

盲板牌在安装时要对盲板进行编号并与盲板表相对应，盲板加装与拆除由装置盲板负责人将盲板发出与收回。

主要运行部门名称：

1、炼油一部 **No.1 Refinery Dept**

2、炼油二部 **No.2 Refinery Dept**

3、炼油三部 **No.3 Refinery Dept**

4、炼油四部 **No.4 Refinery Dept**

5、公用工程部 **Utilities Dept.**

6、热电部 **Power Dept**

7、港务储运部 Port and Storage Dept

三、盲板牌样式

示例：

